

PISCINA – REPARACIÓN



Instrucciones de aplicación

- 1 Opcional: Escoplear una ranura (aprox. 30 × 30 mm) a lo largo de las juntas de construcción. Llenar la ranura limpia y formar, en la junta solera/muro, una mediacaña con un mortero apropiado, preferentemente VANDEX UNI MORTAR 1.
- 2 Para nivelar las superficies y para aumentar el recubrimiento de hormigón encima del acero de refuerzo, aplicar una capa de VANDEX UNI MORTAR 1 en las superficies verticales.
- 3 Aplicar dos capas de VANDEX BB 75 como revestimiento final.
- 4 Para nivelar la superficie y para aumentar el recubrimiento de hormigón encima del acero de refuerzo, aplicar una capa de VANDEX UNI MORTAR 1 en la solera.
- 5 Aplicar dos capas de VANDEX BB 75 como recubrimiento final.

Nota:

– Adhesión del soporte > 1,5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.